savol®

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

КУХОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ С ПЕРЕЛИВОМ,
ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К ФИЛЬТРУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ:

- **S-AF5501A** Хром
- **S-AF5501H** Черный
- **S-AF5501Q** Графит
- **S-AF5501B** Золото
- **S-AF5501C** Матовое золото







Благодарим за выбор продукции Savol!

Сантехника Savol обеспечит удобство и комфорт!
Изделия Savol изготовлены в соответствии со стандартами и техническими условиями стран ЕАЭС и СНГ.

Перед началом установки

1 **Убедитесь, что система водоснабжения соответствует требованиям:**

- Температура воды от +5° до +75°С;
- Рабочее давление воды от 0,05 до 0,6 МПа;
- Рекомендуемый диапазон давления от 0,3 до 0,35 МПа;
- Разница давления в трубах холодной и горячей воды — не более 10%.

2 **Очистите подводящие трубы, убедитесь в отсутствии посторонних частиц в потоке воды на выходе.**

3 **Для монтажа резьбовых соединений используйте ФУМ-ленту.**

4 **После монтажа проверьте надежность фиксации всех деталей.**

Рекомендуемый набор инструментов



Размеры соединений

Резьба для подключения воды
1/2" F (2 шт.).

Подключение питьевой воды
(если предусмотрено конструкцией)
G1/2" F (1 шт.) / зажим 1/2" (1 шт.).

Монтаж

Установку изделия должен производить специалист

Рекомендации:

1 **Во избежание повреждения керамических дисков картриджа**
(из-за попадания ржавчины и других мелких частиц из водопроводной системы) рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды.

2 **Для предотвращения выхода смесителя из строя**
из-за резких перепадов давления (гидроударов) рекомендуется установить редуктор давления.

3 **После завершения монтажа**
проверьте герметичность всех соединений.

Требования к установке:

Для монтажа смесителя на рабочую поверхность необходимо отверстие диаметром 35 мм.

Толщина столешницы или раковины не должна превышать 40 мм.

Примечание: *Для обеспечения долговечности работы смесителя строго соблюдайте указанные требования.*

Этапы монтажа

1 **Установка уплотнительного кольца**

- Вставьте кольцо **(2)** в паз на нижней части корпуса смесителя **(1)**.
- Присоедините подводку к смесителю











2 Монтаж резьбового штуцера

- Вверните штуцер **(3)** в корпус смесителя **(1)**.
- Установите смеситель на столешницу

3 Сборка узла подключения

С нижней стороны столешницы установите в указанном порядке:

- Резиновую прокладку **(4)**
- Металлическую шайбу **(5)**
- Фиксирующую гайку **(6)**

4 Подсоединение к водопроводу

- Другой конец шлангов (горячей и холодной воды) подключите к трубам водоснабжения.
- Затяните соединения с помощью гаечного ключа.

Запуск

1 **Снимите аэратор перед первым использованием.**

2 **Медленно откройте воду на полную мощностьи дайте ей стекать 1 минуту для предотвращения засоров**

3 **Установите аэратор обратно. Смеситель готов к использованию**



Размеры

- Высота: 200 мм
- Высота излива: 168 мм
- Длина излива: 120 мм
- Диаметр отверстия: Ø35 мм
- Диаметр основания: Ø50 мм

Назначение

Смеситель предназначен для бытового или общественного использования. Изготовлен в соответствии с СП 30.13330-2020, ГОСТ 34771-2021, ГОСТ 19681-2016.

Комплектация

1. Декоративная крышка
2. Ручка
3. Винт (нерж. сталь)
4. Силиконовая прокладка
5. Медная накладка
6. Уплотнительное кольцо
7. Прижимная гайка
8. Картридж
9. Корпус
10. Излив
11. Прокладки
12. Соединитель (нерж. сталь)
13. Ножка
14. Шланг подачи воды



5 лет бесплатного обслуживания с момента покупки

! Обслуживание доступно конечному пользователю при наличии заполненной гарантийной карты, кассового и товарного чека.

! Для общественных мест гарантия распространяется: **1 год**

Гарантийный срок:

- **5 лет:** гарантия на коррозийную стойкость изделия
- **2 года:** гарантия на устойчивость PVD-покрытия
- **1 год:** гарантия на комплектующие к изделию (сифон, гибкий шланг для подключения к канализации, набор креплений, донный клапан)

Расход воды



Управление смесителем

Водопроводная вода

- Включение, выключение и регулировка напора, а также температуры струи осуществляются подъёмом и поворотом вправо / влево **правой ручки смесителя.**

Питьевая вода

(если предусмотрено конструкцией)

- Включение, выключение и регулировка потока выполняются поворотом **левой ручки** смесителя вверх / вниз.

Аэратор

- Встроен в излив смесителя, обеспечивает равномерный поток воды и уменьшает разбрызгивание



Инструкции по уходу

1 Чистка корпуса смесителя

- Используйте только мягкую ткань.
- Не применяйте абразивные чистящие средства, а также средства на основе спирта, аммиака, соляной, серной, азотной, фосфорной и других кислот.

2 Уход за аэратором

- Очищайте внешнюю поверхность аэратора (регулятора потока) не чаще одного раза в два месяца.
- Осадок кальция и налёт удаляются лёгким трением рукой по поверхности аэратора.

2 Уход за душевыми лейками

- Чтобы предотвратить засоры и повреждения душевой лейки, верхнего душа и гигиенической лейки из-за отложений кальция, очищайте распылители и их водные отверстия не реже одного раза в два месяца или при первых признаках засора.

Сведения о производителе

SAVOL® — официально зарегистрированный товарный знак ООО «Савол люкс».

Импортер и правообладатель
в Российской Федерации: ООО «Савол люкс»

Адрес: 08842, город Москва, вн. тер. г. городской округ Троицк, г. Троицк, пл. Академическая, дом 4, помещение 3/18

Производственные мощности:

Guangdong Sawo Sanitary Ware Co., Ltd

Адрес: D1-3 Shagang Industrial Park, Shuikou Town, Kaiping City, Guangdong Province, China

Wenzhou Zhenkai Sanitary Ware Co., Ltd.

Адрес: No. 177, Haichang Road, Haicheng Street, Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province, 325011, China

Информация для потребителя

Обновление продукции — Производитель может вносить изменения в комплектацию, дизайн и паспорт изделия без предварительного уведомления.

Справочные материалы — Паспорт изделия и инструкцию по установке и эксплуатации можно скачать на сайте www.savol-fmark.com.

Служба поддержки — Единый номер службы поддержки: 8 (800) 777-77-67 звонок по России бесплатный, круглосуточно.